

TEHNOPOL Ltd.

GSM-AlarmSys

**GSM дайлер за централизирано и
персонално оповестяване
и обратна връзка /управление на изход/**

(GSM-D5T4)

**Допълнение
към Техническо описание и
Ръководство за програмиране
(Версия 5.7)**

Модул **GSM-D5T4** е напълно съвместим с модулите GSM-D4T4, GSM-D4T4S, GSM-D4T4P, GSM-D4T4/PK служи за предаване на текстови съобщения и позвъняване при обща аларма от алармени системи /SMS и/или позвъняване към четири GSM/; управление на изход в импулсен или тригерен режим.

GSM-D5T4 е с допълнителна функция за работа CAMO с програмираните в него GSM номера.

Дистанционните команди чрез SMS и команда-позвъняване за управление на изхода се изпълняват CAMO ако се получи от програмираните в модула GSM номера.

Променена функционалност на Команда за активиране/смяна на номера за GSM 1

g1,12,359888446992e – смяна на номера за GSM1

Ако вече има въведен GSM номер в модула, е необходимо да се изтрие. Изтриването може да се извърши само от номерата програмирани в модула чрез SMS.

Със софтуера от компютъра също е възможно да се променят/изтрият.

Пример:

На позиция 1 е въведен GSM номер: 359888123456

Трябва от GSM апарата от номер 359888123456, да се изпрати SMS команда

g1,00,e – изтрива номера от модула. При изтриване на GSM номера, се премахват флаговете за изпращане на SMS и позвъняване

Ако от софтуера се изтрият всички GSM номера /GSM1, GSM2, GSM3, GSM4/, тогава пътвият изпратен SMS g1,12,359888446992e за програмиране на номера се възприема. Следващите команди от SMS се възприемат само от запомнените номера в модула.